

## הוראות הפעלה ושימוש דגם W50A



סליידר קומוניקיישן בע"מ, תע"ש 10 רמת גן 5251249, שירות: 03-6056872

## תוכן עניינים

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 6  | הוראות בטיחות.....                      |
| 7  | 1. טעינת הסוללה.....                    |
| 10 | 2.1 מקשים וחלקים.....                   |
| 12 | 3.1 הכנסת כרטיס SIM.....                |
| 12 | 3.2 טעינת הסוללה.....                   |
| 13 | 3.2.1 הטענת הסוללה.....                 |
| 13 | 3.2.2 מטען נסיעות (Travel Charger)..... |
| 15 | 5.1 כתיבת טקסט.....                     |
| 15 | 5.2 ביצוע וקבלת שיחות.....              |
| 16 | 5.3 משלוח וקבלת הודעות טקסט.....        |
| 19 | 9.1 הוספת איש קשר חדש.....              |
| 19 | 9.2 עיבוד באצווה.....                   |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 20 | 10.1 מנהל תיקיות.....              |
| 20 | 10.2 סייר תמונות.....              |
| 20 | 10.3 נגן אודיו.....                |
| 20 | 10.3.1 מקשי פונקציות עיקריות:..... |
| 21 | 10.4 מכשיר הקלטה.....              |
| 21 | 10.5 רדיו FM.....                  |
| 21 | 10.5.1 רשימת תפריט עיקרי.....      |
| 21 | 10.5.2 אופציות:.....               |
| 22 | 11.1 פרופילי משתמש.....            |
| 23 | 11.2 הגדרות מכשיר.....             |
| 23 | 11.2.1 תאריך ושעה.....             |
| 23 | 11.2.2 שפה.....                    |
| 23 | 11.2.3 שיטת הקלדה מועדפת.....      |

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 23 | 11.2.4 מצב טיסה.....                                          |
| 24 | 11.2.5 תאורת LCD אחורית.....                                  |
| 24 | 11.3 הגדרות רשת.....                                          |
| 24 | 11.4 אבטחה.....                                               |
| 24 | 11.4.1 אבטחת SIM.....                                         |
| 25 | 11.4.2 אבטחת מכשיר.....                                       |
| 25 | 11.5 הגדרת SOS.....                                           |
| 25 | 11.6 שחזור הגדרות מפעל.....                                   |
| 25 | 12.1 שעון מעורר.....                                          |
| 26 | 12.2 בלוטות'.....                                             |
| 26 | 12.3 מחשבון.....                                              |
| 27 | 13.1 הוספת איש קשר חדש: עיינו ב"הוספת איש קשר חדש בעמוד ..... |
| 27 | 13.2 הגדרות ספר טלפונים.....                                  |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 27 | 14.1 יומן שיחות:        |
| 28 | 14.2 הגדרות שיחה        |
| 28 | 14.2.1 הגדרות מתקדמות   |
| 29 | נספח:                   |
| 29 | מפרט טכני               |
| 30 | מכשירי שמיעה            |
| 30 | שיעור ספיגה סגולי (SAR) |
| 30 | הצהרת תאימות            |

## הוראות בטיחות

|                                                                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>אנא קראו את ההנחיות הפשוטות שלהלן. אי עמידה בהנחיות עלולה להיות מסוכנת או בלתי חוקית.</p>                                            |
|  | <p>כבו את המכשיר בקרבת מפעלים כימיים, תחנות דלק ואתרים אחרים המכילים חומרים נפוצים.</p>                                                 |
|  | <p>הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים.</p>                                                                                             |
|  | <p>לצורכי בטיחות, נא להשתמש בדיבורית (לרכישה בנפרד) בעת הנהיגה. נא להחנות את הרכב בצד לצורך התקשרות, אלא במקרה חירום.</p>               |
|  | <p>כבו את המכשיר בעלייה למטוס ואל תדליקו את המכשיר במהלך הטיסה.</p>                                                                     |
|  | <p>היזהרו בשימוש בטלפון הנייד בקרבת התקנים כגון קוצבי לב, מכשירי שמיעה וציוד רפואי אלקטרוני אחר שעלולים להיפגע משיבוי הטלפון הנייד.</p> |
|  | <p>אין אחריות לאביזרים ולחלקים שלא יוצרו במפעל המקורי.</p>                                                                              |
|  | <p>אין לנסות לפרק את המכשיר לבד. פנו לספק במקרה של תקלות בטלפון הנייד.</p>                                                              |
|  | <p>אין להטעין את המכשיר מבלי שהסוללה מותקנת בו.</p>                                                                                     |
|  | <p>הטעינו את המכשיר בסביבה מאווררת היטב והרחיקו מעצמים דליקים ונפוצים.</p>                                                              |

|                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| למניעת פגיעה במגנט, הרחיקו את המכשיר מחומרים מגנטיים כגון דיסקים מגנטיים או כרטיסי אשראי.                    |    |
| הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים. במקרה של רטיבות או שחיקה, הוציאו את הסוללה ופנו לספק.                   |  |
| הימנעו משימוש במכשיר בסביבות בעלות טמפרטורות קיצוניות. אין לחשוף את המכשיר לשמש ישירה, לחות או סביבה מאובקת. |   |
| אין להשתמש בנוזל או מטלית לחה עם חומרי ניקוי לצורך ניקוי המכשיר.                                             |   |

## 1. טעינת הסוללה

המכשיר שלכם מופעל באמצעות סוללה נטענת. סוללה חדשה מגיעה למיצוי רק אחרי שניים או שלושה מחזורי טעינה וריקון מלאים. ניתן להטעין ולרוקן את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני השיחה וההמתנה ארוכים מהרגיל, החליפו את הסוללה. השתמשו רק בסוללות מאושרות והטעינו את הסוללה רק באמצעות מטענים מורשים המיועדים למכשיר.

אם סוללה לא הייתה בשימוש זמן רב, ייתכן שיידרשו מספר דקות לעורר אותה ואז תוכלו לצפות במחון הטעינה!

אם אינכם משתמשים במכשיר זמן רב, הוציאו את הסוללה מהמכשיר. אין לקצר את הסוללה. קצר עלול להיגרם כאשר חפץ מתכתי, כגון מטבע, סיכה או עט

יצרים חיבור ישיר בין הקוטב החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כמו רצועות מתכת על הסוללה.) הדבר עלול לקרות, למשל, כאשר אתם נושאים סוללה רזרבית בכיס או בתיק. קצר בקטבים עלול לגרום נזק לסוללה או לאביזר החיבור.

אין להשליך סוללות באש שכן הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות גם להתפוצץ אם הן פגומות. יש להשליך את הסוללות על פי התקנות המקומיות. נא למחזר במידת האפשר. אין להשליך את הסוללה כפסולת ביתית.

הערה: זמן ההפעלה של הסוללה משתנה על פי מצב ההפעלה, הגדרות הרשת והגדרות השיחה.

הערה:

1. לאחר שסוללת המכשיר התרוקנה, אנו ממליצים שתטעינו אותה בזמן.
2. לצורכי בטיחות, אל תחליפו את חלקי ואביזרי הסוללה או תסירו את בית הסוללה לבד.
3. אנו ממליצים שתשתמשו רק בסוללה המקורית שסופקה על ידי החברה שלנו ביחד עם המכשיר על מנת למנוע נזק למכשיר שלכם.
4. טווח הטמפרטורה לטעינת המכשיר הוא  $0-40^{\circ}$  צלזיוס. אין להטעין את הסוללה בטמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי.
5. אין להשתמש בטלפון הנייד בעת הטעינה. הרחיקו את המכשיר מהמטען לפני השימוש.
6. נא לא להמשיך בהטענה למשך זמן רב. אין להטעין את הסוללה יתר על המידה מלבד בעת פעולות הטעינה הראשונות.

## 2. המכשיר שלכם



## 2.1 מקשים וחלקים

| מקשים                                      | תיאור                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1 מקש מספר מועדף<br>(Favorite Number Key) | מספר מועדף                                                                                                                                                               |
| M2 מקש ימני מתוכנת<br>(Right Soft Key)     | מספר מועדף                                                                                                                                                               |
| 1. מקש חיוג                                | לחצו כדי לחייג מספר;<br>לחצו פעם אחת לכניסה ליומן השיחות (Call Log).                                                                                                     |
| 2. מקש סיום (End)                          | לחצו לביטול שיחת טלפון;<br>לחצו לחזרה לדף ההמתנה הראשי;<br>לחצו והחזיקו לצורך הדלקת/כיבוי המכשיר.                                                                        |
| 3. מקש מעלה/מטה<br>(UP/DOWN)               | בדף ההמתנה הראשי:<br>לחצו UP לכניסה לתפריט (Menu)<br>לחצו DOWN לכניסה לספר הטלפונים (Phonebook)<br>במהלך שיחה, לצורך כיוון עוצמת השמע<br>במצב רגיל, מעלה/מטה לצורך ניווט |

| מקשים                           | תיאור                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. מקש מספר ( Number )<br>(Key) | במצב המתנה, לחצו להקלדת מספרים;<br>לחיצה ארוכה על 2-9 להפעלת חיוג מהיר;<br>במצב עריכה, לחצו להקלדת מספרים או מילים; |
| 5. מקש *                        | במצב המתנה, לחצו להקלדת "*/"/"W"/"P"<br>במצב עריכה, לחצו להקלדת סמלים                                               |
| 6. מקש #                        | במצב המתנה, לחיצה ארוכה למעבר בין מצב רגיל<br>(Normal) ושקט (Silent)<br>במצב עריכה, לחצו לשינוי שיטות הקלדה         |
| 7. מתקן טעינה                   | הניחו את המכשיר במתקן והטעינה תחל באופן מיידי.<br>זכרו להכניס את ה-USB לשקע שמאחורי המתקן.                          |
| 8. פתח Micro-USB                | חברו את ה-USB לטעינה;<br>להורדת תוכנה                                                                               |
| 9. מחברי מתקן הטעינה            | מגעים משופרים לטעינה במתקן                                                                                          |
| 10. שקע אוזניה                  | אוזניה 3.5 מ"מ סטנדרטית                                                                                             |
| 11. פנס                         | לחצו להדלקת הפנס                                                                                                    |
| 12. מקש SOS                     | לחצו והחזיקו להפעלת חיוג חירום (SOS)                                                                                |
| 13. רמקול                       | מצב רמקול                                                                                                           |

### **3. מתחילים**

#### **3.1 הכנסת כרטיס SIM**

אם אתם מעוניינים בטלפון נייד מתוחכם וקל לשימוש, הנה הוא בדיכם! אין ספק שאתם נלהבים ורוצים להתחיל להשתמש בו, אך קודם עליכם להכניס את כרטיס ה-SIM. הכניסו את כרטיס ה-SIM באופן הבא. וודאו שהמכשיר כבוי ושהמטען מנותק מהמכשיר. הפכו את המכשיר והסירו את הכיסוי האחורי. אם הסוללה כבר בפנים, הוציאו אותה! החזיקו את כרטיס ה-SIM כאשר הפינה הקטומה פונה לכיוון המוצג והחליקו אותו למקום כשפניו כלפי מטה. החזירו קודם את הסוללה. החזירו את המכסה האחורי.

#### **3.2 טעינת הסוללה**

כשהמכשיר מורה "סוללה חלשה" (battery low), הנורית האדומה תחל להבהב. כאשר הסוללה נטענת, יופיע סימן טעינה על המסך. סימן התצוגה ייפסק כאשר הטעינה הושלמה. הערה: זמני ההמתנה והשיחה בפועל תלויים בשימוש בטלפון הנייד, סביבת הרשת המקומית, כרטיס ה-SIM והגדרות המכשיר.

### 3.2.1 הטענת הסוללה

חברו את כבל ה-USB למכשיר וחברו את הצד השני למחשב, או מתאם לשקע חשמל. אייקון הסוללה מציג את מצב הטעינה, בינתיים הנורה האדומה דולקת. כאשר הסוללה מלאה, אייקון הסוללה יהיה מלא, הנורית האדומה נכבית והנורית הכחולה דולקת. נטען גם להטעין את המכשיר במתקן. חברו את המתקן לשקע, הניחו את המכשיר במתקן והטעינה מתחילה - בקלות!

### 3.2.2 מטען נסיעות (Travel Charger)

מטען נסיעות באמצעות הטלפון הנייד לטעינת הסוללה. לטעינת הסוללה, הכניסו את הסוללה למכשיר:  
חברו את מתאם מטען הנסיעות בחלק התחתון של חריץ הטלפון הנייד.  
הכניסו את המטען לנסיעות לשקע החשמל הימני.  
בעת הטעינה, אייקון הסוללה ברשת החשמל יהבהב עד לטעינה מלאה.  
בסיום הטעינה, אייקון הסוללה יפסיק להבהב.  
הערה: אם מתח הסוללה חלש מדי להדלקת המכשיר, הטעינה והשינויים באייקון הסוללה יימשכו יותר זמן.  
אזהרה: עליכם לוודא שמתח החשמל והתדר תואמים את המתח שבמטען הנסיעות שלכם.

#### 4. עץ תפריט

שליחת הודעות

\* חדש

\* תיבת הודעות נכנסות

\* טיוטות

\* תיבת הודעות יוצאות

\* הודעות שנשלחו

\* מחיקת הודעות

\* הגדרות SMS

\* שרת קול

מוליטימדיה

\* מנהל קבצים

\* סייר תמונות

\* גגן אודיו

\* מכשיר הקלטה

\* רדיו FM

3. הגדרות

\* פרופילי משתמש

\* טלפון

\* הגדרות רשת

\* אבטחה

\* הגדרת SOS

\* שחזור הגדרות מפעל

\* קיצור דרך

4. תוספות

\* שעון מעורר

\* בלוטות'

\* מחשבון

5. שירותים

6. ספר טלפונים -

Phonebook

\* הוספת איש קשר חדש

\* צפייה

\* שליחת SMS

\* התקשרות

\* עריכה

\* מחיקה

\* הגדרות ספר טלפונים

\* עיבוד באצווה

7. מרכז שיחות

\* היסטוריית שיחות

\* הגדרות שיחה

## 5. פונקציות בסיסיות

### 5.1 כתיבת טקסט

שנו את מצב ההקלדה: לחצו על מקש # לשינוי מצב ההקלדה (מצבי הקלדה: Abc, ABC, (abc, 123

במצב Abc/ABC/abc, לחצו על מקשי הספרות 2-9 להקלדת אותיות. לחצו על המקש פעם אחת להקלדת האות הראשונה, פעמיים להקלדת האות השנייה וכולי.

במצב הקלדה 123, לחצו על המקשים להקלדת הספרות הרלוונטיות. הקלדת סמלים: לחצו על מקש "\*" לבחירת הסימן הרצוי. לחצו \* # למעבר שמאלה וימינה. הקלדת רווח: לחצו על 0 להקלדת רווח.

מחיקת תו: לחצו על מקש מתוכנת ימני למחיקת תו. לחצו והחזיקו את המקש המתוכנת הימני למחיקת כל התווים וניקוי המסך.

הזזת הסמן ימינה או שמאלה: לחצו על מקשי הניווט מעלה/מטה להזזת הסמן ימינה או שמאלה.

### 5.2 ביצוע וקבלת שיחות

הדרך הבסיסית ביותר לבצע שיחה היא להקליד את המספר במצב המתנה וללחוץ על מקש החיוג. אחד היתרונות בטלפון נייד הוא שניתן לשמור גם את שמות ומספרי הטלפון של אנשי קשר בספר הטלפונים ולהתקשר אליהם בקלות רבה יותר.

כדי להתקשר:

- בחרו שם של איש קשר מספר הטלפונים.  
אם איש הקשר נמצא ברשימת המספרים המועדפים (Favorite), לחצו על המקש המתוכנת השמאלי, לחצו על שם איש הקשר ולחצו על מקש חיוג (Dial);  
אם איש הקשר נמצא בספר הטלפונים הכללי, הקלידו את האות הראשונה של שמו, אתרו את איש הקשר ולחצו על מקש החיוג;  
ניתן גם להגדיר חיוג מהיר למקשים 2-9. אם ברצונכם לחייג לאיש קשר, לחצו והחזיקו את המקשים לחיוג.
- לקבלת שיחה: לחצו על מקש החיוג.
- לסיום שיחה: לחצו על מקש סיום (End).  
וודאו שאתם נמצאים באזור עם כיסוי מספק. עוצמת אות הרשת מוצגת בפינה השמאלית העליונה.

### **5.3 משלוח וקבלת הודעות טקסט**

- תוכלו להשתמש בטלפון הנייד שלכם למשלוח וקבלת הודעות טקסט (SMS).
1. כנסו לתפריט -> הודעות -> חדש (New -> Messaging -> Menu).
  2. כתבו את ההודעה שלכם. למידע נוסף על כתיבת הודעות, קראו את הפרק "כתיבת טקסט".

מתקדם: ניתן להוסיף מספר טלפון לטקסט בעת כתיבת SMS. אופציה -> מתקדם -> הוספת מספר (Option -> Advanced -> Insert Number).

3. לחצו על אופציות -> שליחה אל (Options -> Send to). תוכלו לבחור להוסיף מספר (Enter) או להוסיף (Add) איש קשר מספר הטלפונים. לאחר איתור הנמען, לחצו OK.

בחרו שליחה (Send) לשליחת ה-SMS. ניתן גם להוסיף יותר מנמען אחד או להסיר את הנמען מהרשימה.

אם ברצונכם לשמור את כל הודעות ה-SMS שנשלחו, כנסו להגדרות SMS ובחרו את האופציה הזו.

עם קבלת הודעה, הטלפון הנייד משמיע צליל, צלצול או מציג אייקון הודעה חדשה.

1. לחצו על מקש התפריט (Menu) לפתיחת ההודעה החדשה. תוכלו גם לעבור לתיבת הדואר הנכנס לקריאת ההודעה.

2. השתמשו במקשים מעלה/מטה לקריאת ההודעה.

## **6. מקש קיצור דרך (Shortcut)**

במצב המתנה, לחצו על המקש המתוכנת השמאלי לכניסה לרשימת קיצורי הדרך.

רשימת קיצורי הדרך היא המקום לאחסן את הפונקציות הכי תדירות כגון שעון מעורר, מחשבון, FM, נגן אודיו וכו'. ניתן לערוך את רשימת קיצורי הדרך באמצעות הגדרות -> קיצורי דרך (Settings -> Shortcuts).

## 7. חיוג מהיר (Speed Dial)

ספר טלפונים -> אופציות -> הגדרות ספר טלפונים -> חיוג מהיר.

Speed dial -> Phonebook settings -> Options -> Phonebook. כאן תוכלו להגדיר את מצב החיוג המהיר (הפעלה/כיבוי) ולקבוע 8 מספרים (מקש 2-9).  
כאשר מספר מיוחס לחיוג מהיר, תוכלו ללחוץ על המקש לחיצה ארוכה והמכשיר יחייג למספר.

## 8. הגדרות SOS

SOS היא פונקציה חשובה במכשיר זה. במקרה חירום, המשתמש יכול ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש ה-SOS מאחור, המכשיר יחייג ל-5 המספרים המוגדרים מראש. בינתיים הוא יכול לשלוח SMS למספרים המוגדרים.  
לקביעת SOS, לחצות הגדרות -> הגדרות SOS.  
(Settings -> SOS settings)  
ניתן לקבוע את פונקציית ה-SOS ל-On או Off.  
הגדרת מספרי SOS. ניתן לכלול כאן עד 5 מספרים.  
תוכן SMS להודעת SOS. במצב SOS, המכשיר יכול גם לשלוח SMS ל-5 המספרים המוגדרים. ניתן לערוך את תוכן ה-SMS כאן.

## **9. ספר טלפונים - Phonebook**

### **9.1 הוספת איש קשר חדש**

יש 3 דרכים להוספת איש קשר חדש:

הקלידו את מספרי הטלפון, לחצו על אפשרויות (Options) ושמירה לספר הטלפונים (Save to Phonebook).

לחצו על מקש חיוג (Dial) לכניסה למרכז השיחות. לחצו אפשרויות ושמרו את המספר לספר הטלפונים.

כנסו לספר הטלפונים, לחצו על אפשרויות ובחרו הוספת איש קשר חדש (Add New Contact).

ניתן לבחור אם לשמור את המספר ל-SIM או למכשיר. המכשיר יכול להכיל 200 אנשי קשר וקיבולת כרטיס ה-SIM תלויה במפעילים.

למחיקת איש קשר מספר הטלפונים שלכם, בחרו את השם, לחצו על מקש התפריט (Menu) ובחרו מחיקה (Delete).

### **9.2 עיבוד באצווה**

אם ברצונכם לפנות לאנשי קשר, למשל העתק הכול, העבר הכול, מחק הכול וכולי, עדיף לעשות זאת כאן.

## **10. מולטימדיה**

### **10.1 מנהל תיקיות**

ניתן לצפות בפרטי מצב האחסון של כרטיס הזיכרון.

### **10.2 סייר תמונות**

ניתן להשתמש באפשרות זו לצפייה בתמונה בכרטיס ה-micro-SD, לצפות בפרטי התמונה ולערוך את התמונות.

### **10.3 נגן אודיו**

הערה: אם ברצונכם להעתיק מוסיקה למכשיר, הקפידו להעתיק את קובצי המוסיקה לתיקיית "המוסיקה שלי" (My Music) בכרטיס ה-Micro-SD. אם התיקייה לא קיימת, תוכלו ליצור אותה. הפלייליסט (Playlist) יוגדר באופן אוטומטי מתוך התיקייה. מכשיר זה תומך בפורמט MP3, WAV וכולי.

#### **10.3.1 מקשי פונקציות עיקריות:**

LSK: אופציות

RSK: נגינה/השהייה

מעלה/מטה: בקרת ווליום

\*#: למעבר לשיר הבא או הקודם

אופציות: כאן תוכלו להגדיר את מצב החזרה וכולי.

## **10.4 מכשיר הקלטה**

מכשיר זה תומך בפורמט WAV ו-AMR ומציע זמן הקלטה ממושך (בהתאם לגודל כרטיס ה-micro-SD). המשתמש יכול לבחור את איכות ההקלטה. ניתן להקליט את הסאונד מבחוץ או את שיחת הטלפון. ניתן גם להשמיע את כל ההקלטות. להקלטה, בחרו אופציות -> הקלטה חדשה (Options -> New record). להשמעה, בחרו אופציות -> רשימה (Options -> List) ובחרו את הקובץ להשמעה.

## **10.5 רדיו FM**

### **10.5.1 רשימת תפריט עיקרי**

LSK: אופציות

RSK: נגינה/השהייה

מקש מעלה/מטה (UP/DOWN) בקרת ווליום

### **10.5.2 אופציות:**

רשימת ערוצים:

ניתן לכוון רשימת ערוצים באופן ידני או באמצעות חיפוש אוטומטי ואחסון.

כלומר, אם אתם רוצים לשמור את 95.8 כערוץ המוסיקה הראשי תחת ערוץ 1.

אופציות -> רשימת ערוצים (Options -> Channel list) בחרו 1;

עריכה: שם הערוץ, "מוסיקה ראשי", לחצו סיום (Done).

תדר: הקלידו 95.8 (לחצו # להקלדה. )

לחצו OK.

ערוץ 1 נשמר. בעמוד FM, לחצו על 1 להוספת ערוץ המוסיקה הראשי.

הוספה ידנית:

ניתן להקליד תדר ספציפי.

חיפוש אוטומטי:

אם אינכם יודעים מהו התדר, בחרו באופציה זו לחיפוש אוטומטי של ערוצים ויצרו את

רשימת הערוצים בהתאם.

הגדרות: להדלקת/כיבוי רק FM.

## **11. הגדרות**

### **11.1 פרופילי משתמש**

ניתן לחלק את הפרופיל למצב כללי, שקט, פגישה או חוץ.

הערה: לחצו והחזיקו את מקש # כדי לעבור בין מצב כללי/שקט.

מצב כללי: התאמה אישית:

✧ סוג התראה:

• צלצול בלבד: רק צלצולים לשיחות נכנסות.

• רטט בלבד: רק רטט לשיחות נכנסות.

• רטט וצלצול: רטט וצלצול לשיחות נכנסות.

• רטט ואז צלצול: לשיחות נכנסות, צלצול ואז רטט.

✧ סוג צלצול:

• חזרה: הצלצול חוזר על עצמו.

• צפצוף יחיד: צפצוף יחיד בלבד.

✧ רינגטון: משתמשים יכולים לבחור רינגטונים מוגדרים מתוך הזיכרון.

## **11.2 הגדרות מכשיר**

### **11.2.1 תאריך ושעה**

הגדרות תאריך/שעה: הגדירו את התאריך והשעה.

### **11.2.2 שפה**

בחרו את השפה בה תרצו להשתמש.

### **11.2.3 שיטת הקלדה מועדפת**

ניתן לבחור את שיטת ההקלדה המועדפת.

### **11.2.4 מצב טיסה**

בכניסה לתפריט, ניתן להגדיר מצב רגיל ומצב טיסה.

## 11.2.5 תאורת LCD אחורית

הגדירו את בהירות תאורת ה-LCD האחורית. לחצות \* # לכיוון התאורה האחורית.

## 11.3 הגדרות רשת

✧ בחירת רשת

- ✧ חיפוש חדש: לרישום הרשת מחדש.
- ✧ בחרו רשת (Network): הירשמו ברשימת הרשת לבחירת הרשת.
- ✧ מצב בחירה:
- אוטומטי: חפשו באופן אוטומטי את כרטיס ה-SIM ששייך לרשת.
- ידני: חפשו כל רשת זמינה, הירשמו באופן ידני.

## 11.4 אבטחה

תכונה זה מגנה על כרטיס ה-SIM והמכשיר שלכם מפני שימוש בלתי חוקי.

### 11.4.1 אבטחת SIM

מחייב קוד PIN, יש להקליד את הקוד הנכון. כך מושלמת הגדרת ה-PIN ובכל פעם שתדליקו את המכשיר, תידרשו להקליד את קוד ה-PIN.  
אם אתם מקלידים PIN שגוי 3 פעמים רצופות, ה-SIM יינעל באופן מוחלט אלא אם תבקרו אצל מפעיל הרשת לפתיחה.  
ניתן גם לשנות את קוד ה-PIN ו-PIN2 למטרות אבטחה.

## **11.4.2 אבטחת מכשיר**

תכונה זו מאפשרת את נעילת/פתיחת המכשיר. יש להקליד סיסמה כדי להפעיל או להשבית את נעילה המכשיר. כאשר המכשיר נעול, יתבקש המשתמש להקליד את סיסמת המכשיר להדלקתו. קוד ברירת המחדל: 1122, ניתן גם לשנות את הסיסמה.

### **10.4.3 נעילת מקשים אוטומטית**

תכונה זו מאפשרת את נעילת/פתיחת המקלדת. היות ולמכשיר יש מקש נעילה צדדי, תכונה זה כבוי על פי ברירת המחדל.

## **11.5 הגדרת SOS**

עיינו בפרק 8 "הגדרות SOS"

### **11.6 שחזור הגדרות מפעל**

משמש לשחזור הגדרות המפעל. יש לפעול על פי ההוראות להקלדת סיסמת המכשיר. לחצו על המקש המתוכנת השמאלי.  
הערה: סיסמת המפעל הראשונית היא "1122".

## **12. תוספות**

### **12.1 שיעון מעורר**

להגדרת שיעון מעורר, כנסו לעריכה (Edit), השתמשו במקשי \* 3 להגדרת הדלקת/כיבוי רינגטון, זמן הצלצול, מצב חזרה, טון השעון המעורר, סוג ההתראה וכולי.

## 12.2 בלוטות'

המכשיר תומך בטכנולוגיית בלוטות'. אם ברצונכם לחבר את המכשיר לאוזניות בלוטות':  
לחצו "חיפוש מכשיר אודיו" (Search audio device) ולאחר איתור המכשיר, לחצו חיבור  
(Connect).

✧ הפעלה: הפעלת פונקציית בלוטות'.

✧ נראות: הדליקו את הפונקציה הזו לחיפוש בלוטות' נייד אחר.

✧ המכשיר שלי: מציג את רשימת התקני הבלוטות' שהתחברו ליחידה זו.

בחרו את האופציה המתאימה:

- חיפוש מכשיר חדש: חיפוש התקני בלוטות'.
- בחירת התקני בלוטות' לחיבור, החלפת שם, מחיקה, מחיקת היסטוריית חיפוש.
- ✧ חיפוש מכשיר אודיו: חיפוש באוזניות בלוטות' לחיבור.
- ✧ השם שלי: ניתן לשנות את שם הבלוטות' במכשיר זה.
- ✧ מתקדם:
- נתיב אודיו: בחרו את הסאונד מהמכשיר או מהתקן הבלוטות' בעת שיחת טלפון.
- הכתובת שלי: שם התקן הבלוטות', כתובת התקן הבלוטות' ושירותי תמיכה לבלוטות'.

## 12.3 מחשבון

המכשיר מספק למשתמשים תכונת מחשבון.

## **13. ספר טלפונים - Phonebook**

כאן ניתן לאחסן, לצפות, לערוך ולהשתמש בכל אנשי הקשר המופיעים בספר הטלפונים. אופציות:

### **13.1 הוספת איש קשר חדש: עיינו ב"הוספת איש קשר חדש בעמוד ...**

ניתן גם לצפות, לשלוח SMS, להתקשר, לערוך, למחוק ולהעתיק (למכשיר או ל-SIM).

## **13.2 הגדרות ספר טלפונים**

אחסון מועדף: ניתן לבחור את המקום לאחסון איש הקשר. אם בחרתם במכשיר, ניתן להציג רק את אנשי הקשר השמורים במכשיר.

חיוג מהיר (Speed Dial): ניתן לייחס 8 מספרי טלפון למקשים 2-9. ניתן לייבא את מספרי הטלפון מספר הטלפונים באופן ישיר. לאחר ההגדרה, העבירו את מצב החיוג המהיר ל-ON. כעת תוכלו ללחוץ ולהחזיק את המקש והמכשיר יחייג באופן אוטומטי למספר המתוכנת.

## **14. היסטוריית שיחות**

### **14.1 יומן שיחות:**

כאן מאוחסנים כל יומני השיחות.

לכניסה לתכונה זו, ניתן לצפות/לערוך שיחות שלא נענו, שיחות שחויגו, שיחות נכנסות ולמחוק את יומני השיחות.

במצב המתנה, לחצו על מקש חיוג לכניסה ליומן השיחות.  
ניתן גם לשמור או לשלוח SMS למספרים ביומן זה.

## **14.2 הגדרות שיחה**

כאם ניתן להגדיר את השיחה, לרבות שיחה ממתנה, הפניית שיחה, חסימת שיחה, החלפת קווים והגדרות שיחה מתקדמות.

### **14.2.1 הגדרות מתקדמות**

\* חיוג חוזר אוטומטי

בהדלקת תכונה זו, המכשיר יחייג לאותו המספר. בהיעדר מענה לאחר זמן ההמתנה שבתביבת הפקודה, המכשיר יחייג באופן אוטומטי למספר.

\* תזכורת שעת שיחה

כדי להזכיר למשתמש את שעת השיחה כדי לחסוך בעלות. למשל, המכשיר יכול לצפצץ כל 55 שניות כדי להזכיר את השעה. ניתן להגדיר את האות לצפצוף יחיד או מתמשך.

\* מצב מענה

להגדרת מצב המענה. ניתן לבחור בלחיצה על כל מקש למענה לשיחת טלפון או, בשימוש באוזניה, ניתן לענות לשיחה ללא לחיצה על מקש.

## נספח:

### מפרט טכני

פס: GSM850/900/1800/1900

תצוגה: LCD צבעוני " 1.77, מידות 170\*128 עם 65 אלף צבעים

סוללה: סוללת Li-ion 3.7V / 1,000mAh

זמן שיחה: 4 שעות

זמן המתנה: 300 שעות

מידה: 14 \* 52 \* 85 מ"מ

משקל: 85 ג' (כולל סוללה)

מקש חירום: 5 מספרי SOS

פנס: קוטר 5 מ"מ

FM: כן

מתקן טעינה: כן

פנס: כן, בלחיצה על כפתור צדדי

FM: כן, אין צורך בחיבור אוזניים

עוצמת צלצול מירבי (dbA) במרחק 1 מ': >80db

**מארז מכירה:** 1 מכשיר 1 GSM; מטען נסיעות; 1 מטען שולחני; 1 סוללת Li-ion 1000mA

1 מדריך למשתמש

## מכשירי שמיעה

מכשיר זה אמור לפעול עם מרבית מכשירי השמיעה המוצעים בשוק. יחד עם זאת, אי אפשר להבטיח תאימות מלאה לכל מכשיר.

## שיעור ספיגה סגולי (SAR)

ההתקן עומד בדרישות בטיחות בינלאומיות לחשיפה לגלי

רדיו. T22 מודד GSM 900 0.529W/kg & DCS 1800 0.105W/KG מעל 10 ג' רקמת ראש;

GSM 900 0.037W/kg & DCS 0.062W/kg נמדד מעל 10 ג' רקמת גוף.  
הגבול המירבי על פי ארגון הבריאות העולמי הוא 2.0 וואט/ק"ג מעל 10 ג' רקמה.

## הצהרת תאימות

slider מצהירה בזאת כי מכשיר W50 A תואם לדרישות החיוניות ותקנות רלוונטיות אחרות הכלולות בתקנים EC (R&TTE)/1999/5 ו-EC (RoHS)/2002/95.