

1 הפעלה ראשונית

1.1 התקנת כרטיס סים והסוללה

בכרטיס סים מאוחסן מידע שימושי, כולל המספר של המכשיר הסלולרי שלך, מספר PIN (מספר זיהוי אישי), PIN2, PUK (מפתח לשחרור PIN), PUK2 (מפתח לשחרור PIN2), IMSI (זהות בינלאומית למנוי הסלולרי), פרטי רשת, ונתוני אנשי קשר ומסרונים.
הערה: לאחר כיבוי המכשיר הסלולרי שלך, המתן כמה שניות לפני הוצאת או הכנסת כרטיס סים.
יש לשמור על הכרטיס סים מפני שחיכוך או כיפוף יפגעו בו.
יש להרחיק את המכשיר הסלולרי ועזריו, כמו כרטיס סים, מטווח הישגם של ילדים.

התקנה

- לחץ לחיצה ארוכה על המקש 'סים' על מנת לכבות את המכשיר הסלולרי.
- בעזרת חריץ הרם את מכסה הסוללה והסר אותו.
- משוך את אבזם הסוללה השמאלי כלפי חוץ והרם את הסוללה על מנת להוציאה.
- הכנס בעדינות את הכרטיס סים לחריץ המתאים כאשר הפינה החתוכה של הכרטיס מיושרת עם החתך בחריץ ולוחית הזהב של הכרטיס כלפי מטה, עד שלא יהיה ניתן לדחוף את הכרטיס יותר.
- כאשר המגעים המתכתיים של הסוללה פונים לכיוון המגעים המתכתיים בחריץ של הסוללה, דחוף את הסוללה מטה עד שתיכנס למקומה.

שימוש בקוד

המכשיר הסלולרי והכרטיס סים תומכים במגוון סיסמאות על מנת למנוע שימוש לרעה במכשיר ובכרטיס סים. כאשר אתה מתבקש להזין אחד מהקודים הרשומים מטה, הזן את הקוד המתאים ולחץ על המקש 'אישור'. במקרה והזנת קוד שגוי, לחץ על המקש הימני הרך כדי למחוק את ההזנה והזן את הקוד הנכון.

מצב נעילת מכשיר

ניתן להפעיל קוד לנעילת המכשיר כדי למנוע שימוש לרעה במכשיר הסלולרי שלך. באופן כללי, היצרן מספק קוד זה יחד עם המכשיר הסלולרי. הקוד הראשוני לנעילת מכשיר הוגדר על ידי היצרן בתור '0000'. במקרה והופעל קוד לנעילת המכשיר, עליך להזין את הקוד לנעילת המכשיר בעת הפעלת המכשיר הסלולרי.

PIN

קוד PIN (מספר זיהוי אישי, 4-8 ספרות) מונע מגורמים בלתי מורשים להשתמש בכרטיס סים שלך. באופן כללי, מפעילת הרשת מספקת קוד זה יחד עם הכרטיס סים. במידה ובדיקת קוד PIN הופעלה במכשיר, עליך להזין את הקוד בכל הפעלה של המכשיר הסלולרי שלך. הכרטיס סים יינעל במקרה והזנת קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף.
שחרור נעילה:

- לפי הטיפים שמוצגים על המסך, הזן את קוד ה-PUK המתאים כדי לשחרר את נעילת הכרטיס סים.
- הזן את הקוד PIN החדש ולחץ על המקש 'אישור'.
- הזן את הקוד PIN החדש בשנית ולחץ על המקש 'אישור'.
- אם קוד ה-PUK שהוזן תקין, הכרטיס סים ישוחרר מנעילה והקוד PIN יאופס.

הערה: הכרטיס סים יינעל כאשר תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף. על מנת לשחרר את הכרטיס סים, עליך להזין קוד PUK. באופן כללי, ניתן לקבל את קוד ה-PUK ממפעילת הרשת.

קוד PUK (מפתח שחרור אישי) נדרש על מנת לשנות PIN חסום. הקוד מסופק יחד עם הכרטיס סים. במידה ולא סופק הקוד, צור קשר עם מפעילת הרשת שלך. במידה וקוד PUK שגוי יוזן 10 פעמים, הכרטיס סים יבוטל. אנא צור קשר עם מפעילת הרשת להחלפת הכרטיס סים.

קוד סינון

קוד סינון נדרש להפעלת האפשרות סינון שיחות. תוכל להשיג קוד זה ממפעילת הרשת שלך על מנת להפעיל את האפשרות סינון שיחות.

1.2 התקנת כרטיס T-Flash

הכרטיס T-Flash הוא כרטיס אחסון סלולרי שנמצא בתוך המכשיר הסלולרי. על מנת להתקין כרטיס T-Flash, הכנס את הכרטיס לתוך החרץ המתאים. על מנת להסיר כרטיס T-Flash, שלוף את הכרטיס החוצה.
הערה:

- 1) אין באפשרות המכשיר הסלולרי לזהות באופן אוטומטי הכנסה של כרטיס T-Flash כאשר המכשיר הסלולרי פועל. עליך לכבות תחילה את המכשיר ולאחר מכן להפעילו מחדש, על מנת שהמכשיר יוכל לזהות את הכרטיס.
- 2) כרטיס T-Flash הוא אובייקט זעיר. יש להרחיק אותו מטווח הישגם של ילדים מתוך חשש שיבלעו אותו!

1.3 הטענת הסוללה

בסוללת הליתיום, שמסופקת יחד עם המכשיר הסלולרי, ניתן להשתמש מיד עם הוצאתה מהארזזה. מד סוללה:
המכשיר הסלולרי שלך יכול לעקוב אחר מצב הסוללה שלך ולהציג אותו. בדרך כלל, ניתן לדעת את מצב האנרגיה שנותרה בסוללה לפי צלמית מד הסוללה בפינה הימנית-עליונה של מסך התצוגה.
כאשר הסוללה חלשה מדי, המכשיר הסלולרי יציג התראה "הסוללה חלשה". במידה והגדרת צליל התראה, צליל ההתראה יישמע כאשר הסוללה חלשה מדי.
הנפשה של הטענה תופיע בעת הטענת הסוללה. לאחר סיום ההטענה, ההנפשה תיעלם. שימוש במתאם בזמן נסיעה:
התקן את הסוללה במכשיר הסלולרי לפני הטענת הסוללה.
חבר את המתאם של המטען לנסיעות לחרץ ההטענה במכשיר הסלולרי. ודא כי המתאם הוכנס עד הסוף.
חבר את התקע של המטען לנסיעות לשקע חשמל מתאים.
במהלך ההטענה, קווי סוללה בצלמית הסוללה יבהבו עד שהסוללה תיטען במלואה. ייתכן והסוללה תתחמם במהלך ההטענה.
צלמית הסוללה תפסיק להבהב לאחר סיום תהליך ההטענה.
הערה:

ודא כי התקע של המטען, התקע של האוזנייה והתקע של הכבל USB הוכנסו בכיוון הנכון. הכנסת התקעים בכיוון הלא נכון עלולה לגרום לכשל בהטענה או בעיות אחרות. לפני ההטענה, ודא כי המתח והתדר הסטנדרטיים של אספקת החשמל המקומית תואמת לדירוג המתח והתדר של המטען לנסיעות. שימוש בסוללה

ביצועי הסוללה כפופים לגורמים רבים: תצורת רשת רדיו, חוזק אות, טמפרטורת החדר, אפשרויות שהופעלו או הגדרות שנקבעו, עזרי המכשיר, וכמו כן הנתונים וכל מצב יישומי שבו בחרת להשתמש. על מנת להבטיח ביצועי סוללה מיטביים, יש להיצמד לכללים הבאים:
השתמש אך ורק בסוללה שסופקה על ידי הספק. אחרת, ייתכן וייגרמו נזקים או אפילו פציעות

כבה את המכשיר הסלולרי לפני הוצאת הסוללה.

תהליך ההטענה ימשך זמן רב יותר בעת הטענת סוללה חדשה או סוללה שלא הובאה לשימוש תקופה ארוכה. במידה והסוללה חלשה מדי ולא ניתן להפעיל את המכשיר הסלולרי, הטען את הסוללה למשך זמן ארוך יותר. במקרה זה, צלמית הסוללה לא תהבהב תקופה ארוכה עד שהסוללה תיכנס למצב הטענה.

במהלך ההטענה, ודא כי הסוללה נמצאת בסביבה שבה יש טמפרטורת חדר או בסביבה שקרובה לטמפרטורת חדר.

הפסק את השימוש בסוללה באופן מיידי במידה והסוללה מפיקה ריחות, מתחממת יתר על המידה, נסדקת, מעוותת צורה או מראה סימן לנזק אחר, או במידה והאלקטרוליט דולף. הסוללה מתבלה עם השימוש. זמן הטענה ארוך יותר נדרש כאשר הסוללה מובאת לשימוש במשך תקופה ארוכה. במידה וזמן השיחה האפשרי מתקצר אך זמן ההטענה עולה למרות שהסוללה הוטענה כהלכה, יש לרכוש סוללה מהיצרן או להשתמש בסוללה המאושרת לשימוש על ידי החברה שלנו. השימוש בעזרים באיכות ירודה יגרום נזק למכשיר הסלולרי שלך או לסכנה ממשית! הערה: על מנת להבטיח את בטיחותך האישית ולהגן על הסביבה, אין להשליך את הסוללה לאשפה! יש להחזיר את הסוללה הישנה ליצרן המכשיר הסלולרי או להשליך אותה באזורי איסוף סוללות ייעודיים. אין להשליך את הסוללה עם שאר האשפה.

אזהרה: קצרים חשמליים בסוללה עלולים לגרום לפיצוץ, שריפה, פציעה אישית או השלכות חמורות אחרות!

1.4 הפעלת/כיבוי המכשיר הסלולרי

לחץ לחיצה ארוכה על המקש 'סיום' על מנת להפעיל את המכשיר הסלולרי. הנפשת הפעלה תופיע על מסך התצוגה. הזן את קוד נעילת המכשיר ולחץ על המקש 'אישור' במידה והמכשיר הסלולרי מבקש ממך להזין את קוד נעילת המכשיר. קוד ברירת המחדל הוא 0000. הזן את הקוד PIN ולחץ על המקש 'אישור' במידה והמכשיר הסלולרי מבקש ממך להזין קוד PIN. הרשת הסלולרית מספקת את הקוד PIN לפתיחת כרטיס סים חדש. היכנס לממשק ההמתנה. כדי לכבות את המכשיר הסלולרי, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 'סיום'.

1.5 התחברות לרשת

לאחר שהכרטיס סים והמכשיר הסלולרי נפתחו בהצלחה, המכשיר הסלולרי יחפש רשת זמינה באופן אוטומטי. לאחר מציאת רשת, המכשיר הסלולרי נכנס למצב המתנה. כאשר המכשיר הסלולרי מתחבר לרשת, שמה של מפעילת הרשת יופיע על המסך. בשלב זה, תוכלו להוציא או לקבל שיחות.

1.6 חיג

בממשק ההמתנה, לחץ על מקשי המספרים כדי להזין את קידומת האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן לחץ על המקש 'חיג' כדי להוציא שיחה. על מנת לסיים שיחה, לחץ על המקש 'סיום'. חיג שיחה בינלאומית לחיצה על המקש * פעמיים תזין את התו "+". לאחר מכן, הזן את קידומת המדינה, קידומת האזור ומספר הטלפון. לסיים, לחץ על המקש 'חיג'. חיג שיחה למספר בספר הטלפונים. היכנס לספר הטלפונים ובעזרת מקשי החיצים למעלה ולמטה תוכל לחפש את מספר הטלפון שאליו ברצונך לחייג. לחץ על המקש 'חיג'. המכשיר הסלולרי יחייג באופן אוטומטי אל מספר הטלפון שנבחר. חיג חוזר למספר האחרון בממשק ההמתנה, לחץ על מקש החיג כדי להציג את השיחות האחרונות. לחץ על מקשי החיצים למעלה ולמטה כדי לבחור את המספר שאליו ברצונך לחייג, ולחץ על המקש 'חיג'.

מענה לשיחות נכנסות
לחץ על המקש 'חיוג' או על המקש 'אישור' כדי לענות לשיחה נכנסת.
לחץ על המקש 'סיום' כדי לסיים את העבודה הנוכחית.
כדי לדחות שיחה נכנסת, לחץ על המקש 'סיום' או על המקש הימני הרך.
הערה: במידה וניתן לזהות את המתקשר, המכשיר הסלולרי יציג את מספר המתקשר. במידה והמתקשר מופיע בספר הטלפונים, המכשיר הסלולרי יציג את שם המתקשר ואת מספר הטלפון שלו. במידה ולא ניתן לזהות את המתקשר, המכשיר הסלולרי יציג את מספר המתקשר בלבד.
באפשרותך לענות לשיחה נכנסת גם בעת צפייה בתפריט או בספר הטלפונים.
שימוש באפשרויות במהלך שיחה
בחר 'אפשרויות' במהלך שיחה על מנת לעצור את השיחה, לסיים את השיחה, לחייג שיחה חדשה, לעיין בספר הטלפונים, לצפות במידע, להשתיק את המכשיר, להגדיר את ה-DTMF או כדי לבצע פעולות אחרות. לפרטים נוספים, ראה את מדריך התפריטים.

1.7 שימוש באוזניות

המכשיר הסלולרי יעבור באופן אוטומטי למצב אוזניות בעת הכנסת אוזניות לחרץ המתאים. כדי להשתמש באוזניות בצורה תקינה, ודא כי חיברת אותן לחרץ התחתון.

2 שימוש בתפריטים

2.1 הודעות

הטלפון תומך במסרונים (SMS) והודעות מולטימדיה (MMS). תוכל לשלוח מסרונים ולנהל את ההודעות היוצאות והנכנסות.

כתיבת הודעה

מסרון חדש: בתפריט זה תוכל לערוך ולשלוח הודעות חדשות. ניתן לכתוב עד 160 תווים בכל הודעה חדשה. ניתן לערוך הודעות בעזרת הפעולות הבאות:

דואר נכנס

בתוך תיבת הדואר הנכנס תוכל לאחסן את כל הודעות הטקסט שהתקבלו ולראות את שמות השולחים. במידה והשולח לא מופיע בספר הטלפונים, מספר הטלפון שלו יוצג במקום.
האפשרויות שקיימות בהודעה כוללות: הגב, מחק, התקשר וכו'.
הגב: מגיב להודעה
מחק: מוחק את ההודעה
התקשר לשולח: מתקשר למספר של שולח ההודעה
סמן: מסמן את ההודעה הנוכחית או את כל ההודעות
לא תוכל לקבל הודעות חדשות אם הזיכרון שהוקצה להודעות מלא. מחק הודעות לא נחוצות כדי לפנות מקום בזיכרון.

טיוטות

בחר בהודעות שהסתיימו, לחץ על המקשים למעלה ולמטה כדי לבחור הודעה ולחץ על המקש השמאלי כדי להיכנס לאפשרויות.
שלח: שולח הודעה זו
ערוך: מאפשר עריכה של ההודעה שנבחרה
מחק: מוחק הודעה זו
מחק הכל: מוחק את כל ההודעות

דואר יוצא

בדוק שכל ההודעות נשלחו.

ארכיון

הגדר על מנת לשמור מסרונים בכרטיס סים או במכשיר.
בחר על מנת לשמור הודעות שנשלחו בתיבת הדואר היוצא.

אפשרות זו נועדה על מנת לשמור הודעות יוצאות.

מחיקת הודעות

מוחק את ההודעה.

הודעות רשת

הודעות רשת הן הודעות שמפעילת הרשת שלך שולחת לכל המשתמשים בתוך אזור מסוים, כמו תחזיות מזג אוויר ועדכוני תנועה.

מצב קבלה: הפעל או הפסק את האפשרות.

שפה: קבע שפות למידע שמתקבל בהודעות רשת. המידע יתקבל אך ורק בשפה שנקבעה.

קרא הודעות: גלול למטה כדי לקרוא הודעות רשת.

הערה: כל הודעות המולטימדיה מאוחסנות בזיכרון המכשיר ולא בכרטיס סים.

תבניות

קיימים 10 מסרונים מובנים במכשיר סלולרי זה, וניתן לערוך או למחוק אותם, עד 40 תווים למסרון.

הגדרות הודעה

הגדרות מסרונים

מצב זיכרון: מציג את מספר הכרטיס סים

משך חיי הודעה: מציג את חיי ההודעות שנשמרו.

אחסון מועדף: קבע על מנת לשמור מסרונים בכרטיס הסיים או במכשיר.

ניתן לבצע פעולות נוספות בדואר נכנס.

שלח הודעה שמורה: לאחר שליחת הודעות, בקשת אחסון

שרת תא קולי: חייג למספרו של התא קולי על מנת להיכנס לתא קולי שלך. את המספר ניתן לקבל ממפעילת הרשת.

בתפריט של התא קולי תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

הגדרות הודעות מולטימדיה

חשבון מולטימדיה: תוכל לערוך ולהפעיל את השירות.

אישור מסירה: תוכל לקבוע אם לשלוח אישור מסירה או לא.

אישור קריאה: תוכל לקבוע אם לשלוח אישור קריאה או לא.

עדיפות: הגדר את העדיפות של ההודעה הנשלחת.

אחזור מולטימדיה: קבע על מנת לאחזר מולטימדיה באופן ידני או אוטומטי.

נגן צליל: קבע בין אם הודעת מולטימדיה יכולה לנגן צלילים.

פרסום: תוכל לקבוע קבלת או דחיית פרסומות.

משך חיי הודעה: תוכל לקבוע שמירת הודעות מולטימדיה בכרטיס סים או במכשיר.

זיכרון הודעות: מציג את נפח הזיכרון במכשיר או בכרטיס סים.

2.2 ספר טלפונים

המכשיר הסלולרי יכול לאחסן עד 1000 מספרי טלפון. כמות מספרי הטלפון שכרטיס סים יכול לאחסן

תלויה בנפח האחסון של הכרטיס סים. מספרי הטלפון שמאוחסנים במכשיר הסלולרי ובכרטיס סים

מרכיבים את ספר הטלפונים.

לאחר בחירת מספר טלפון בספר הטלפונים, בחר באפשרויות כדי לבצע את הפעולות הבאות:

צפייה: צפה בפרטים של מספר הטלפון.

ערוך: ערוך את המספר והשם שבחרת.

מחק: מחק את מספר הטלפון מספר הטלפונים.

העתק: שכפל את מספר הטלפון מספר הטלפונים לכרטיס סים או מהכרטיס סים למכשיר הסלולרי.

שלח הודעה: שלח מסרון למספר שנבחר.

שלח הודעת מולטימדיה: שלח הודעת מולטימדיה למספר שנבחר:

חייג: חייג למספר סים שנבחר.

שלח כרטיס ביקור: בחר ושלח פרטים של אנשי קשר לנמענים אחרים בהודעות טקסט, הודעות

שלח לרשימת חסומים: הוסף את המספר שנבחר לרשימת החסומים.

2.3 שיחות

היסטוריית שיחות

שיחות שלא נענו

תוכל לצפות ברשימה של שיחות שלא נענו לאחרונה.

הערה: כאשר המכשיר הסלולרי מראה ששיחות מסוימות לא נענו, תוכל לבחור באפשרות 'קרא' כדי להיכנס לרשימת השיחות שלא נענו. נווט לשיחה שלא נענתה ולאחר מכן לחץ על המקש 'חייג' כדי לחייג למספר.

שיחות יוצאות

ביכולתך לצפות ברשימה של השיחות היוצאות האחרונות. בחר בשיחות יוצאות ולאחר מכן בשיחה יוצאת כדי למחוק, לשמור, לחייג או לערוך (או לשלוח מסרון למספר).

שיחות נכנסות

ביכולתך לצפות ברשימה של השיחות הנכנסות האחרונות. בחר בשיחות נכנסות ולאחר מכן בשיחה נכנסת כדי למחוק, לשמור, לחייג או לערוך (או לשלוח מסרון למספר).

מחק רשימות שיחה

ביכולתך למחוק את רשימות השיחה האחרונות. בחר באפשרות 'מחיקת רשימות שיחה' ולאחר מכן בחר במחיקת כל המספרים בהיסטוריית השיחות או מחיקת המספרים ברשימת השיחות שלא נענו, המספרים ברשימת השיחות היוצאות או המספרים ברשימת השיחות הנכנסות.

זמני שיחה

בחר בזמני שיחה כדי לצפות במשך השיחה האחרונה, משך כל השיחות היוצאות ומשך כל השיחות הנכנסות ו'או כדי לאפס את כל הזמנים.

מונה הודעות

בחר במונה ההודעות כדי לקבוע את מספר ההודעות היוצאות ומספר ההודעות הנכנסות.

מונה GPRS

היכנס לתפריט זה כדי לצפות בנפח ה-GPRS שנשלח או התקבל, או כדי לאפס את המונה.

הגדרות שיחה

הגדרות סים ראשי/משני בשיחת סים

שיחה ממתניה: הפעל או השבת אפשרות זו. בחר בשאליתה כדי לבדוק את המצב הנוכחי. הפניית שיחה: ניתן להגדיר חמישה מצבים שונים, כולל הפניית כל השיחות הקוליות, הפנייה אם המספר לא זמין, הפנייה אם אין מענה, הפנייה אם המספר עסוק והפניית כל שיחות הנתונים; בחר על בטל את כל ההפניות על מנת להשבית את כל המצבים. סינון שיחות: הגדר את המספרים שברצונך לחייג אליהם או לקבל מהם שיחות. החלפת קו: בחר בקו 1 או קו 2.

הגדרות מתקדמות

רשימת חסומים: פתח או סגור אפשרות זו: הוסף מספרים לרשימת החסומים. חיוג חוזר אוטומטי: לאחר הפעלת אפשרות זו, המכשיר יחייג למספר שוב באופן אוטומטי בכל פעם שהשיחה היוצאת נכשלת או נדחתה. תזכורת משך שיחה: תוכל להגדיר מצב חד-פעמי או מתמשך לתזכורת משך שיחה: בחר ב'כבוי' על מנת לבטל אפשרות זו. מצב מענה: הגדר את מצב המענה, מענה בכל מקש או מענה אוטומטי בעת חיבור אוזניות, בתור 'כבוי' או 'פועל'. שים לב: עבור חלק מהאפשרויות, תצטרך תמיכה טכנית ממפעילת הרשת.

2.4 מולטימדיה

מצלמה

המכשיר מסופק עם מצלמה ואפשרויות צילום. הזז את המכשיר כדי ליישר את המצלמה עם התמונה ולחץ על המקש 'אישור' כדי לצלם תמונה. התמונות יישמרו במערכת הקבצים שבמכשיר או בכרטיס

הזיכרון. בממשק הצילום, תוכל ללחוץ על מקשי החיצים למעלה או למטה כדי להחליף בין צילום תמונה לבין צילום סרטון, ועל מקשי החיצים ימינה או שמאלה כדי להגדיל או להקטין את התמונה.

מצלמת וידאו

אפשרות זו מאפשרת לך לצלם בצורה דינאמית. בממשק הצילום, לחץ על מקשי החיצים שמאלה או ימינה כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, ועל המקש 'אישור' כדי לצלם סרטון.

תמונות

ביכולתך לצפות בתמונות במסך זה.

נגן וידאו

השתמש באפשרות זו כדי לנגן קבצי וידאו. בלחיצה על מקשי החיצים, תוכל לשלוט בתהליך הנגינה של נגן הוידאו: נגן/עצור (למעלה), הרץ קדימה (לחץ על המקש הימני לחיצה ארוכה) והרץ אחורה (לחץ על המקש השמאלי לחיצה ארוכה). בממשק של נגן הוידאו, תוכל ללחוץ על המקשים 2 או 8 כדי לכוון את עוצמת השמע: לחץ על המקש * כדי להיכנס למסך מלא ועל המקש # כדי להשתיק את הקול.

עורך תמונות

ביכולתך לערוך את התמונות במסך זה.

עורך שמע

השתמש באפשרות זו כדי לנגן קבצי שמע. בלחיצה על מקשי החיצים, תוכל לשלוט בתהליך הנגינה של נגן הוידאו: נגן/עצור (למעלה), הפסק (למטה), העבר לשיר הקודם/הבא (לחץ על המקש השמאלי או הימני). בממשק של נגן השמע, תוכל ללחוץ על המקשים 2 או 8 כדי לכוון את עוצמת השמע: לחץ על המקש * כדי להיכנס למסך מלא ועל המקש # כדי להשתיק את הקול.

רשמקול

המכשיר תומך בקבצים בעלי סיומת WAV ו-AMR. קבצי AMR משתמשים באלגוריתם דחיסה ולכן מעניקים זמן הקלטה ארוך יותר בהשוואה לקבצי WAV, תוך שימוש באותו נפח זיכרון. לאחר הכניסה לרשמקול, ביכולתך ללחוץ על המקש השמאלי הרך כדי לבצע את הפעולות הבאות: הקלטה חדשה: בחר באפשרות זו כדי להקליט קובץ חדש. רשימה: קבצי ההקלטות מופיעים בתפריט זה. הגדרות: במסך זה, תוכל להגדיר את מקום וסוג האחסון של קבצי הקלטות.

רדיו FM

תוכל להשתמש ביישום בתור רדיו FM מסורתי עם כיוון אוטומטי וערוצים שמורים. בממשק של הרדיו FM, תוכל ללחוץ על המקשים 2 או 8 כדי לכוון את עוצמת השמע. לחץ על המקש למטה כדי לנגן/לעצור את תהליך הנגינה של הערוץ הנוכחי, על המקש למעלה כדי לאפשר חיפוש אוטומטי, ועל המקש השמאלי או הימני כדי להחליף לערוץ הקודם/הבא. ערוצים פופולאריים בישראל מאוחסנים ברשימת הערוצים.

2.5 חירום

2.5.1 שיחת חירום

הגדרת מצב חירום: בחר פועל/כבוי על מנת להפעיל או להשבית את אפשרות ה-SOS. הודעת חירום: ביכולתך לערוך את הודעת ברירת המחדל עבור הודעת ה-SOS שתישלח לאחרים. הגדר מספרי חירום: תוכל להגדיר עד 5 מספרים לשיחות חירום. הטלפון יישלח הודעת סמס ולפי סדר הרשימה, יחייג באופן אוטומטית לחמישה מספרים אלה כאשר אפשרות החירום הופעלה. המכשיר יופעל על ידי שיחת רמקול, כך שלא נדרש להחזיק את המכשיר בעת השיחה.

2.5.2 התראת סוללה

הגדרת מצב התראת סוללה: בחר פועל/כבוי על מנת להפעיל או להשבית את האפשרות. כאשר סוללת המכשיר תרד מתחת ל 10% טעינה, קיימת סבירות כי בעל המכשיר שכח/ה לטעון אותו.

המכשיר יישלח הודעת סמס לרשימת התפוצה, אשר מתריעה כי המכשיר לא מוטען.

2.6 הגדרות

הגברת צליל

מפעיל או מכבה את האפשרות הגברת צליל בתפריט. כמו כן, המקש 'הגבר' עובד באותה הצורה.

פרופילי משתמש

המכשיר הסלולרי מאפשר מספר רב של פרופילי משתמש, כך שתוכל להתאים אישית הגדרות מסוימות עבור אירועים וסביבות שונים.

התאם אישית את פרופילי המשתמש בהתאם להעדפותיך ולאחר מכן הפעל אותם. פרופילי המשתמש נחלקים לארבע קטגוריות: כללי, שקט, פגישה, בחוץ וסגנון אישי. בעת חיבור אוזנייה למכשיר הסלולרי, המכשיר הסלולרי ייכנס למצב אוזניות באופן אוטומטי.

הגדרות סים כפול

סים כפול מתייחס לשימוש בשני כרטיסי סים, כאשר שניהם יכולים להיות במצב המתנה באותה העת, וביכולתך להגדיר שרק אחד מהם יופיע על המסך.

הגדרות טלפון

זמן ותאריך: הגדר את מבנה התאריך, מבנה השעה ופרטי המיקום.

הערה: במידה והסרת את הסוללה מהמכשיר הסלולרי, או אם הסוללה נגמרה לפני זמן רב, ייתכן ותצטרך לאפס את התאריך והשעה בעת ההכנסה החוזרת של הסוללה או בעת הפעלת המכשיר הסלולרי לאחר ההטענה.

קבע כיבוי/הפעלה מראש: קבע שעה שבה המכשיר הסלולרי יופעל או ייכבה באופן אוטומטי.

שפה: בחר את שפת התצוגה במכשיר הסלולרי.

שיטת הזנה מועדפת: בחר את שיטת ההזנה המועדפת כנדרש.

הגדרות תצוגה: המשתמשים יכולים להיכנס לתפריט זה על מנת להגדיר תמונת רקע, שומר מסך, תצוגה בעת כיבוי/הפעלה ועוד.

מקש ייעודי: התאם אישית את קיצורי הדרך של מקשי החיצים למעלה, למטה, שמאלה וימינה.

בממשק ההמתנה, תוכל ללחוץ על אחד ממקשי החיצים כדי להיכנס ישירות לתפריט האפשרויות שתואם למקש החיצים שעליו לחצת.

זמן עדכון אוטומטי: הפעל/השבת אפשרות זו בהתאם לצרכים שלך.

מצב טיסה: כאשר אפשרות זו מופעלת, היא תשהה את רוב אפשרויות שידור האותות של המכשיר – ובכך תשבית את יכולת המכשיר לחייג או לקבל שיחות ולשלוח או לקבל הודעות – בעוד שהיא מתירה את השימוש באפשרויות אחרות שלא דורשות שידור אותות (כמו משחקים, מצלמה מובנית, נגן MP3).

אות LED: כאן ניתן להגדיר אות LED.

תאורת מסך אחורית: כאן ניתן להגדיר את תאורת המסך האחורית.

הגדרות רשת

עבור סים ראשי ומשני: בחירת רשת אוטומטית או ידנית

הגדרות אבטחה

אפשרות זו מציגה לך הגדרות נלוות בנושא שימוש בטיחותי

חיבוריות

חשבון נתונים: ביכולתך לבחור בחשבון הרשת הרצוי.

שחזר הגדרות יצרן

השתמש באפשרות זו על מנת לשחזר את הגדרות היצרן. הסיסמא ברירת המחדל היא 0000.

2.7 מנהל הקבצים

המכשיר מספק נפח אחסון מסוים שבו משתמשים יוכלו לנהל קבצים, ותומך בכרטיס הזיכרון. ניתן לבחור בנפח של כרטיס הזיכרון. ביכולתך להשתמש במנהל הקבצים כדי לנהל תיקיות וקבצים שונים במכשיר ובכרטיס הזיכרון בצורה נוחה.

פתח: בחר במנהל הקבצים כדי להיכנס לתיקיית השורש של הזיכרון. תיקיית השורש תמנה את תיקיות ברירת המחדל, תיקיות חדשות וקבצי משתמש. לאחר ההפעלה הראשונית של המכשיר

הסלולרי, או במידה ולא שינית את התיקיה, תיקיית השורש תכיל את תיקיות ברירת המחדל בלבד. אתחול: ביכולתך להשתמש באפשרות זו על מנת לאתחל את כל הנתונים בזיכרון. המערכת תיצור מחדש תיקיית ברירת מחדל. לא יהיה ניתן לשחזר את הנתונים שאבדו באתחול. לכן, יש לחשוב פעמיים לפני השימוש באפשרות האתחול.

2.8 ארגונית

לוח שנה

ברגע שתיכנס לתפריט זה, יופיע לוח שנה בתצוגה חודשית שבו תוכל לעקוב אחר כל הפגישות החשובות וכו'. הימים שבהם נקבעו אירועים יהיו מסומנים.

מחשבון

המחשבון יכול לבצע את פעולות החיבור, חיסור, כפל וחילוק. פתח את היישום על מנת להשתמש במחשבון.

משימות

השתמש באפשרות זו על מנת ליצור מזכר חדש. ביכולתך לצפות במזכר, להוסיף לו, לערוך אותו, למחוק אותו, למחוק משימות שעבר מועדן, למחוק את כל המשימות, לקפוץ לתאריך, לצפות במשימות שלא הסתיימו, לשלוח V-Calendar ולשמור כקובץ. במידה והגדרת התראה למזכר, ההתראה תישמע במועד שהוגדר ותזכיר המזכר יופיע על המסך.

שעון מעורר

כברירת מחדל, הוגדרו חמישה שעונים מעוררים שלא הופעלו מראש. ביכולתך להפעיל את אחד מהשעונים המעוררים, כמה מהם, או את כולם, כפי הנדרש. עבור כל שעון מעורר, ניתן להגדיר את מועד ושעת הצלצול.

שעון עולמי

במסך זה תוכל להגדיר את השעון העולמי.

פתקים

הוסף פתקים, ערוך אותם ומחק אותם.

בלוטוס

הפעל: מפעיל או משבית את אפשרות הבלוטוס.
נראות: מפעיל או משבית את אפשרות הנראות.
המכשיר שלי: בתפריט זה תוכל לחפש מכשירי בלוטוס חדשים. ההבדל בין המכשיר שלי לבין מכשיר שמע הוא: מכשירי בלוטוס אלחוטיים יכולים לקבל נתונים בלבד, כמו אוזניית בלוטוס; המכשיר שלי יכול לקבל ולשלוח נתונים, כמו מכשיר סלולרי הפועל על בלוטוס.
חיפוש מכשיר שמע: כאשר האפשרות מופעלת, יתבצע חיפוש של מכשיר שמע.
השם שלי: צפה בשם של הבלוטוס במכשירך.
פנס: כאן תוכל להפעיל או לכבות את הפנס.

2.9 שירותים

שירות אינטרנט

במסך זה תוכל לגלוש באינטרנט. המכשיר שלך יבקש כתובת קיימת. תוכל להתחיל בגלישה אך ורק בעזרת כתובת אינטרנט תואמת.

עמוד בית: מציין את האתר שנקבע כברירת מחדל

סימניות: כאן ניתן לשמור את האתרים הנצפים ביותר

חיפוש או הזנת כתובת URL: הזן את האתר שבו יתבצע החיפוש ולחץ על הכפתור 'סיים' כדי להיכנס לרשת ישירות

עמודים אחרונים: עיין בהיסטוריית עמודי האינטרנט שנצפו לאחרונה

הגדרות: הקם שירות WAP

הערה: התייעץ עם מפעילת הרשת המקומית לגבי עלויות נלוות והוראות הקמה.

3. חיוג מהיר : באפשרותך לקבוע חיוג מהיר במספרים 2-9 .

על מנת לקבוע חיוג מהיר נא לבצע את השלבים הבאים לפי הסדר :

לחיצה על ספר טלפונים.

לחיצה אפשרויות.

לחיצה על הגדרות ספר טלפונים (צריך לרדת עד למטה ברשימה).

לחיצה על חיוג מקוצר.

לחיצה על קבע מספר.

לחיצה על ערוך.

לבחור שם מהספר טלפונים.

ללחוץ על כן לשמור.

ניתן לקבוע מספר חיוג מקוצר במספרים 2-9 .

אחריות מוגבלת ל-12 חודשים

חברת Slider communication LTD (להלן: "החברה") מתחייבת בפני הרוכש הקמעונאי המקורי של טלפון סלולארי נייד זה הנישא בכף היד, שבמידה ומוצר זה או כל חלק ממנו במהלך תנאים ושימושים רגילים מצד הצרכן, יוכח כפגום בחומרי או בהכנתו וגורם לכשל במוצר במהלך תקופת שנים עשר (12) החודשים הראשונים ממועד הרכישה, פגמים אלו יתוקנו או יוחלפו (בחלקים חדשים או מחודשים) לפי בחירת החברה, ללא עלות לחלקים או לעבודה המתקשרים ישירות לפגמים.

האנטנה, לוח המקשים, התצוגה, הסוללה הנטענת ומטען הסוללה, אם נכללים, נמצאים תחת אחריות דומה למשך שנים עשר (12) חודשים ממועד הרכישה.

אחריות זו לא חלה על:

מוצר הנתון לשימוש או תנאים חריגים, תאונה, טיפול לקוי, הזנחה, שינוי לא מורשה, שימוש לא הולם, תיקון או התקנה לא תקינים או אחסון לא תואם; מוצר שהמספר הסידורי המכאני או המספר הסידורי האלקטרוני שלו הוסר, שונה או טושטש. נזק מחשיפה ללחות, רטיבות, טמפרטורות מופרזות או תנאים סביבתיים קיצוניים; נזק הנובע מחיבור אל או שימוש בכל עזר או מוצר אחר אשר אינו מאושר או מורשה על ידי החברה; פגמים במראה, בפריטים קוסמטיים, דקורטיביים או מבניים כמו מסגור וחלקים לא אופרטיביים; מוצר הניזוק מסיבות חיצוניות כמו שריפה, שיטפון, לכלוך, חול, תנאי מזג האוויר, דליפת סוללה, נתיך שרוף, גניבה או שימוש לא הולם בכל מקור חשמלי.

החברה מתנערת מאחריות להסרה או התקנת חוזרת של המוצר, עבור כיסוי גיאוגרפי, עבור קליטת אות לא מספקת מצד האנטנה או לטווח תקשורת או פעולה של המערכת הסלולארית בכללותה.

בעת שליחת המכשיר האלחוטי שלך אל חברת Slider communication LTD לתיקון או שירות, נא לשלם לב שכל מידע אישי או תוכנות המאוחסנות במכשיר עשויות להימחק או להשתנות שלא במכוון. לכן, אנו ממליצים בחזקה כי תכין עותק גיבוי לכל המידע והתוכנות שעל מכשירך לפני שליחתו לתיקון או לקבלת שירות. זה כולל את כל רשימות אנשי הקשר, הורדות (כגון, תוכנות צד שלישי, רינגטונים, משחקים, ופריטי מדיה) וכל מידע אחר אשר נוסף למכשירך. בנוסף, אם המכשיר האלחוטי שלך משתמש בכרטיס סים או מולטימדיה, נא הסר את הכרטיס לפני שליחת המכשיר

ושמור אותו לשימוש מאוחר יותר כאשר המכשיר מוחזר אליך. חברת Slider communication LTD איננה אחראית בגין – ואיננה מתחייבת – לאחזור כל תוכנת צד-שלישי, מידע אישי או מידע זיכרון הנמצא על, מאוחסן בתוך, או משולב עם כל מכשיר אלחוטי, בין אם תחת אחריות או לא, אשר מוחזר לחברת Slider communication LTD לתיקון או קבלת שירות.

על מנת להשיג תיקונים או החלפה תחת תנאי אחריות זאת, יש לשלוח את המוצר עם הוכחת אחריות (כגון, קבלה עם תאריך), כתובת המשלוח של הצרכן, מספר טלפון בשעות היום ו/או מספר פקס ותיאור מלא של הבעיה, כאשר דמי השילוח שולמו מראש, אל החברה בכתובת המוצגת מטה או במקום הרכישה עבור עיבוד תיקון או החלפה.

היקף חבות החברה תחת אחריות זאת מוגבל לתיקון או להחלפה שהוגדרו לעיל, ובאף מקרה, חבות החברה תעלה על מחיר הרכישה אשר שולם על ידי הרוכש עבור המוצר.

כל אחריות מרומזת, כולל כל אחריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, תוגבל לתקופת האחריות הכתובה הזאת. יש להביא כל פעולה המפרה אחריות זאת לידיעה תוך תקופה של 18 חודשים ממועד הרכישה המקורית. באף מקרה החברה תהיה אחראית בגין נזקים תוצאתיים או מקריים מיוחדים בשל הפרת כל אחריות זאת או אחרת, מפורשת או מרומזת. החברה לא תהיה

אחראית לעיכוב במתן שירות תחת אחריות זאת או אובדן שימוש במהלך הזמן שבו המוצר מתוקן או מוחלף.

אף אדם או נציג מורשה לקבל אחריות בשם החברה מלבד המוגדר להלן בקשר למכירת מוצר זה.

חברת Slider Communication LTD

רחוב תע"ש 10, רמת גן, 2521249, ישראל

שירות לקוחות: 03-6056872



בעוצמה מלאה, האזנה ממושכת עלולה לפגוע



The symbol opposite indicates that the electric and electronic components are the subject of a selective collection, it represents a dustbin on wheels barred of a cross. The electric and electronic products can contain substances having negative effects on the environment and health. Worn, they should not be thrown with domestic waste but to be imperatively recovered in the selective collections: dump, associations of social economy and interdependent.

The selection of waste decreases the potential effects on the environment and human health due to the substances dangerous which can compose certain components electric and electronic.

Take an active part: to remove you not from the apparatuses with domestic waste!

